Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-szybkiego-montazu-smart-pkk-5x40-mm-z-lbem-stozkowym-200-szt-p-7875.html



# Kołek szybkiego montażu SMART PKK 5x40 mm z łbem stożkowym, 200 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **33,87 zł** |
| Cena netto | **27,54 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0PKKN010500403** |
| Kod producenta | **SM0PKKN010500403** |
| Kod EAN | **5902134709543** |
| Wykończenie | **tworzywo sztuczne** |
| Średnica otworu | **5 mm** |
| Opakowanie | **200 szt.** |
| Materiał | **nylon PA6** |
| Średnica | **5 mm** |
| Długość | **40 mm** |

## Opis produktu

### Kołek szybkiego montażu SMART PKK 5x40 mm z łbem stożkowym – wiertło 5 mm, otwór 35 mm, mocowany element do 20 mm

**Kołek szybkiego montażu SMART PKK 5x40 mm z łbem stożkowym** to kołek wbijany młotkiem przez mocowany element – szybki montaż bez wkrętarki. Wiertło 5 mm, otwór 35 mm; mocowany element do 20 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 200 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Dostarczana zmontowana – gotowa do montażu
- Montaż przez wbicie młotkiem, bez specjalnych narzędzi
- Gwóźdź śrubowy można wykręcić przy demontażu

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0PKKN010500403 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 5 mm |
| **Długość (l)** | 40 mm |
| **Średnica wiertła (d0)** | 5 mm |
| **Głębokość otworu (h1)** | 35 mm |

| | |
|---|---|
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 25 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 20 mm |
| **Średnica wkręta / śruby (ds)** | 3,5 mm |
| **Długość wkręta / śruby (ls)** | 45 mm |
| **Gniazdo** | PZ2 |
| **Materiał** | nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+ |
| **Klasa środowiska** | C1 – suche wnętrza |
| **Opakowanie** | 200 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134709543 |

## Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji wsporczych, uchwytów do kabli i rur, listew przypodłogowych i profili.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 5 mm na głębokość 35 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek przez element i wbij gwóźdź młotkiem do oporu.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 5 mm; głębokość otworu 35 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 20 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem PZ2.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki szybkiego montażu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.