

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolnierz-ogniochronny-segmentowy-carbocollar-cc-s-slim-zestaw-montazowy-do-110-mm-carboline-p-4983.html>



Kołnierz ogniochronny segmentowy CarboCollar CC S Slim – zestaw montażowy do 110 mm Carboline

Numer katalogowy	CCS-110 S
Kod producenta	CCS-110 S
Średnica rury	do 110 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 180
Rodzaj rur	PVC, PP, PE
Opakowanie	zestaw montażowy
Zastosowanie	kołnierze składane na budowie, kołnierze U na kolanka

Opis produktu

Kołnierz ogniochronny segmentowy CarboCollar CC S Slim — zestaw montażowy do 110 mm

Kołnierz ogniochronny segmentowy CarboCollar CC S Slim to komplet montażowy do samodzielnego złożenia kołnierzy CarboCollar CC Slim (wysokość 30 mm) w miejscu montażu, np. na budowie – bez czekania na gotowe kołnierze w konkretnym rozmiarze. Z jednego zestawu przygotujesz kołnierze okrągłe do rur o średnicy **do 110 mm** oraz kołnierze w kształcie litery U do kolanek.

Najważniejsze cechy

- **Stalowa obudowa segmentowa:** 2 mb
- **Wkład pęczniący (taśma):** 3,7 mb
- **Elementy mocujące:** 21 szt.
- **Elementy łączące (zapinka, slot):** 14 szt.
- **W zestawie:** etykiety i metryczki wykonawcy, instrukcja CC-IM3
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	CCS-110 S
Stalowa obudowa segmentowa	2 mb
Wkład pęczniący (taśma)	3,7 mb
Elementy mocujące	21 szt.
Elementy łączące (zapinka, slot)	14 szt.
W zestawie	etykiety i metryczki wykonawcy, instrukcja CC-IM3
Średnica rur	do 110 mm

Wysokość kołnierza	30 mm (Slim)
Łączniki do przegrody	osobny produkt – na zamówienie
Producent	Carboline

Zastosowanie zestawu CC S Slim

- kołnierze ogniochronne okrągłe na rurach palnych do 110 mm – przycinane na wymiar,
- kołnierze w kształcie otwartej litery U do uszczelniania kolanek tuż przy przegrodzie,
- serwis i naprawy na budowie, gdy brakuje gotowego kołnierza w danym rozmiarze.

Jak złożyć kołnierz z zestawu

1. Dobierz z tabeli w instrukcji średnicę kołnierza i odłóż odpowiednią długość obudowy segmentowej.
2. Załóż elementy mocujące na wskazane segmenty od spodu i zagnij końcówki kleszczami.
3. Na końcach obudowy zamontuj zapinkę z klamrą i zapinkę ze slotem montażowym.
4. Odmierz i odetnij nożykiem wkład pęczniący, włóż go do obudowy i nadaj kołnierzowi okrągły kształt.
5. Załóż kołnierz na rurę, zamknij i przymocuj do przegrody stalowymi kołkami (liczba wg instrukcji). Oznacz kołnierz etykietą, a przejście metryczką.

FAQ - najczęstsze pytania

Co zawiera zestaw CC S Slim?

2 mb stalowej obudowy segmentowej, 3,7 mb wkładu pęczniącego, 21 elementów mocujących, 14 elementów łączących, etykiety, metryczki i instrukcję montażu CC-IM3.

Czy w zestawie są kołki do przegrody?

Nie – stalowe łączniki są osobnym produktem i dostarczamy je na zamówienie razem z zestawem.

Czy z zestawu zrobię kołnierz na kolano rury?

Tak – instrukcja opisuje kołnierz w kształcie litery U do kolanek, z osobną tabelą długości obudowy i wkładu.

Certyfikaty i dokumenty

[Instrukcja montażu CC-IM3 – zestaw CarboCollar CC S Slim](#)

[Karta techniczna CarboCollar CC](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0189 – CarboCollar CC](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych DoP CC-009-1-2023-06-02](#)

Powiązane produkty

Gotowe kołnierze w stałych rozmiarach znajdziesz w kategorii [kołnierze ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [kołnierze ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.