

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-skorzane-raptor-s1p-stalco-perfect-p-5272.html>



Półbuty robocze skórzane RAPTOR S1P Stalco Perfect

Numer katalogowy	S78516
Kod producenta	S78516
Kod EAN	5901466133170
Norma	EN ISO 20345:2011
Kolor	Czarny
Klasa ochrony	S1P
Podnosek	kompozytowy
Rodzaj obuwia	półbuty

Opis produktu

Półbuty robocze skórzane RAPTOR S1P — niskie buty robocze S1P z kompozytowym podnosem

Półbuty robocze skórzane RAPTOR S1P to niskie buty robocze klasy S1P z cholewką ze skóry nubukowej, kompozytowym podnosem i wkładką antyprzebiciową. Szybkie zapięcie pociągowe z klasycznym sznurowaniem pozwala dokładnie dopasować but, a szerokie kopyto zapewnia luz palcom. Marka: [Stalco Perfect](#), rozmiary 40-48.

Najważniejsze cechy

- skóra nubukowa
- kompozytowy podnosek
- wkładka antyprzebiciowa
- szybkie zapięcie pociągowe
- podeszwa PU/PU, SRC i antystatyczna
- Producent: Stalco Perfect

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	S1P wg EN ISO 20345:2011
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria II
Podnosek	kompozytowy (200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	kevlarowa, niemetalowa
Cholewka	skóra z materiałem tekstylnym
Podeszwa	poliuretan i TPU (dwustopniowy wtrysk)
Dodatkowe właściwości	SCR
Zapięcie	szybkie zapięcie pociągowe i sznurowanie

Kopyto (tęgość)	szeroka
Rozmiary (EU)	40-48
Kolor	Czarny
Numer katalogowy	osobny dla każdego rozmiaru (widoczny po wyborze rozmiaru na karcie)
Producent	Stalco Perfect

Do jakich prac

Półbuty robocze skórzane RAPTOR S1P sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- budowa i prace instalacyjne
- logistyka i magazyn
- serwis, gdzie często zakłada się i zdejmuje buty

Jak dobrać rozmiar

Zmierz stopę wieczorem, gdy jest najbardziej obrzęknięta, i dodaj około 1,5 cm zapasu. Orientacyjnie rozmiar EU to (długość stopy w cm + 1,5) × 1,5, zaokrąglone w górę. Dostępne rozmiary: 40-48. Kopyto jest szerokie, co daje więcej miejsca palcom. Jeśli nosisz grubsze skarpety lub wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar o pół numeru większy.

Pielęgnacja

Po pracy usuń zabrudzenia miękką szczotką, wysusz obuwie w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników, i regularnie impregnuj skórę środkiem do obuwia roboczego.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S1P w modelu RAPTOR S1P?

Klasa S1P to klasa S1 z dodatkową wkładką antyprzebiciową, która chroni spód stopy przed przebiciem gwoździem.

Czy półbuty RAPTOR S1P mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale zamiast stalowej „blachy” mają kompozytowy (niemetalowy) podnosek o tej samej odporności: chroni palce przed uderzeniem o energii 200 J i przygnieceniem. Jest lżejszy od stalowego i nie przewodzi ciepła ani zimna.

Jakie dodatkowe właściwości mają półbuty RAPTOR S1P?

Producent podaje: SCR.

Jaki rozmiar wybrać do półbutów RAPTOR S1P?

Dostępne są rozmiary 40-48 (EU). Zmierz stopę i dodaj około 1,5 cm zapasu; wskazówki są w sekcji „Jak dobrać rozmiar”.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Półbuty robocze](#) i pełną ofertę marki [Stalco Perfect](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i pomagamy dobrać rozmiary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

