

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/sniegowce-snower-stalco-p-5304.html>



Śniegowce SNOWER Stalco

Numer katalogowy	S092209040
Kod producenta	S092209040
Kod EAN	5905947939008
Norma	EN ISO 20347
Kolor	Oliwkowy
Klasa ochrony	OB
Podnosek	brak
Rodzaj obuwia	śniegowce

Opis produktu

Śniegowce SNOWER — śniegowce robocze OB, lekkie i ocieplane, z podeszwą TPR

Śniegowce SNOWER – lekkie śniegowce z syntetycznego zamszu, częściowo pokryte gumą, z ocieplanym wnętrzem i wkładką. Podeszwa z TPR ma wysoką przyczepność, a bez metalowego noska są lekkie i wygodne w czasie roztopów. Marka: [Stalco](#), rozmiary 40–46.

Najważniejsze cechy

- syntetyczny zamsz
- cholewka częściowo pokryta gumą
- ocieplane wnętrze i wkładka
- podeszwa TPR o wysokiej przyczepności
- bardzo lekkie
- Producent: Stalco

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Śniegowce
Klasa ochrony	OB wg EN ISO 20347
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria I
Podnosek	brak (bez noska ochronnego)
Cholewka	syntetyczny zamsz, częściowo pokryty gumą
Podeszwa	TPR
Ocieplenie	tak
Zapięcie	sznurowane
Rozmiary (EU)	40–46
Kolor	Oliwkowy
Numer katalogowy	osobny dla każdego rozmiaru (widoczny po wyborze

	rozmiaru na karcie)
Producent	Stalco

Do jakich prac

Śniegowce SNOWER sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- odśnieżanie i prace przy domu
- prace polowe
- sezon jesienno-zimowy

Obuwie klasy O nie ma noska ochronnego. Jeśli w pracy grozi przygniecenie lub uderzenie w palce, wybierz obuwie bezpieczne klasy S1, S3 lub SB.

Jak dobrać rozmiar

Zmierz stopę wieczorem, gdy jest najbardziej obrzęknięta, i dodaj około 1,5 cm zapasu. Orientacyjnie rozmiar EU to (długość stopy w cm + 1,5) × 1,5, zaokrąglone w górę. Dostępne rozmiary: 40-46. Jeśli nosisz grubsze skarpety lub wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar o pół numeru większy. Tabela wymiarów producenta jest na ostatnim zdjęciu w galerii.

Pielęgnacja

Po pracy usuń śnieg i błoto, wysusz obuwie w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza klasa OB w modelu SNOWER?

Klasa OB (EN ISO 20347) to podstawowa klasa obuwia zawodowego bez podnoska ochronnego, z ograniczonymi wymaganiami.

Czy śniegowce SNOWER mają podnosek („blachę”)?

Nie. To obuwie bez podnoska (bez „blachy”), więc nie chroni palców przed uderzeniem ani przygnieceniem. Do prac z takim ryzykiem wybierz klasę S1, S3 lub SB.

Jaki rozmiar wybrać do śniegowców SNOWER?

Dostępne są rozmiary 40-46 (EU). Zmierz stopę i dodaj około 1,5 cm zapasu; wskazówki są w sekcji „Jak dobrać rozmiar”.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Buty robocze zimowe](#) i pełną ofertę marki [Stalco](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i pomagamy dobrać rozmiary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46